Ugradna Vaga / Barkod Datalogic

Najpre treba podesiti COM Port na koji je vaga povezana. Otvori Device Manager, pronadji COM Port i podesi podesi parametre porta na sledeci nacin:

image.png

Nakon podesavanja COM Porta, otvori podesavanja Kontrol Vaga :

image.png

I podesi kontrolne parametre na sledeci nacin

image.png

Revizija #6
Napravljeno 2025-09-22 09:36:46 UTC od Ifet M
Ažurirano 2025-09-22 11:13:51 UTC od Ifet M